

MANUELLE ELEKTRISCHE HEIZUNG

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte.

• **Wichtig:**

Wir beraten Sie, wird die elektrische Verbindung durch eine Elektrofachkraft oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt. Wenn Mehlsuspension oder (integriert) oder Thermostat, müssen Sie eine Verbindung mit dem beigefügten Schaltplan.

Die folgenden Punkte sollten im Voraus zu beachten:

1. Stellen Sie sicher, dass die örtliche Netzspannung der Spannung Indiziert einstimmt. Dies wird auf dem Typenschild übertrieben, oder auf dem Heizelement eingraviert.
2. Wenn das Heizmedium Heizung schultern nur im Mittel die geeignet ist, und ist die beheizte Fläche wird immer in der Flüssigkeit befindet, angewendet werden. Wenn in der Luft erhitzt, die minimale Fluggeschwindigkeit gewährleistet.
3. Schrauben Sie ein Einschraubheizkörper montieren, beachten Sie dass die Platzierung jederzeit horizontal ist, und die Heizkörper müssen komplett unterhalb des Flüssigkeitsspiegels befinden.
4. Bei der Montage einer Patronen Heizelement müssen Sie eine H7-Passung für eine ordnungsgemäße Wärmeübertragung zu verwenden.
5. Das Netzkabel (n) sollte den benannten Terminaleinrichtungen angeschlossen werden. Diese können nicht geändert werden, in Absprache mit unseren technischen Beratern zur Verfügung gestellt. Die elektrischen Anschlüsse müssen immer geschützt werden und die Sicherheitsstandards müssen in der Einnahme beachten.
6. Wenn Sie eine einstellbare Thermostate mit Temperaturbereich, eine Kontrolle über die richtige Einstellung im Voraus. Das Zifferblatt oder Schraube kann in oder außerhalb der Anschlussdose befinden.
7. Wenn Sie einen Begrenzer mit manuellen Reset Thermostate, müssen Sie eine Prüfung nach der Ursache durchzuführen ist, wenn sie gerichtet ist.
8. Wenn Sie ein Überangebot Elektroheizung in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher die richtige Menge an Flüssigkeit oder Luft vorhanden ist. Immer mit einem Durchflusseinrichtung vor dem Entlüften des Tanks zu drehen elektrisch! (Dies kann schwere Schäden verursachen)
9. Wir empfehlen Ihnen, die Heizung und zugehörige Ausrüstung regelmäßig auf Funktion prüfen, Skalierung und / oder anderen Verunreinigungen und reinigen, wenn nötig. Dies verlängert die Lebensdauer.
- 10.Storage: Speicherung der Heizungsanlagen, Arbeit und trocken bei Raumtemperatur gelagert werden! Um die Isolierung zu gewährleisten.

Es ist die Verantwortung des Anwenders, die Komponenten entsprechen den Standards überversorgt zu montieren und zu verwenden.

Alle Produkte oder Jac.de Vries Gesta sind voll Pflege ausgewählt und an die Qualität unserer Produkte oder andere, hergestellt werden. Alle Heizungen sind entsprechend EN 60335-1 Standard und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Royal Metall Union überversorgt. Wenn trotz unserer Qualitätsmängel können Sie auf unseren guten Garantie zählen.